

# PX-H10000/PX-H8000

## 用紙ガイド

本書は、本製品で使用可能な用紙について記載しています。

### 一般の用紙

エプソン純正専用紙以外の用紙に印刷する場合や、ラスターイメージプロセッサ（RIP）を使用して印刷する場合の用紙の種類や適切な設定に関する情報は、用紙の取扱説明書をご覧ください。用紙の購入先または RIP の製造元にお問い合わせください。

### エプソン純正専用紙

本製品でご利用いただけるエプソン純正専用紙に関する最新の情報は、インターネットを使ってエプソンのホームページをご覧ください。

アドレス

<http://www.epson.jp>

### 取り扱い上のご注意

用紙を取り扱う際には、以下の点に注意して、各用紙の取扱説明書の指示に従ってください。

- エプソン純正専用紙は一般室温環境下（温度 15 ～ 25℃、湿度 40 ～ 60%）でお使いください。
- 用紙を折り曲げたり、印刷面を傷付けたりしないように注意してください。
- 用紙の印刷面には触れないでください。手に付いた水分や油が、印刷品質に影響します。
- ロール紙は、用紙の端を持って取り扱ってください。または綿製の手袋を着用することをお勧めします。
- 単票紙は、温度や湿度などの環境の変化により、波打ったり、たわんだりしてしまう場合があります。その場合は、平らな状態に修正してからセットしてください。
- 個装箱や個装袋は、用紙の保管時に使用しますので、なくさないでください。

### 保管時のご注意

用紙を保管する際は、以下の点に注意して、各用紙の取扱説明書の指示に従ってください。

- 高温、多湿、直射日光を避けて保管してください。
- 開封後の単票紙は、個装袋に戻して個装箱に入れて水平な状態で保管してください。
- 使用しないロール紙はロールペーパーアダプタから取り外して、きちんと巻き直してから梱包されていた個装袋に包んで個装箱に入れて保管してください。長期間プリンタにセットしたまま放置すると、用紙品質が低下するおそれがあります。
- 用紙を濡らさないでください。
- 印刷した用紙を保存する場合は、色合いを保つために、高温、多湿、直射日光を避けて、暗所に保存することをお勧めします。



\*411403000\*



# 用紙ガイドについて

本書では、本製品で印刷可能な用紙について説明しています。  
プリンタおよび用紙を使用する前に『開梱とセットアップ』（冊子）などをご覧ください、最適な条件で使用してください。  
表の見方は以下の通りです。

名称	用紙の商品名です。
サイズ	用紙サイズです。ロール紙は幅を記載しています。
フチなし印刷	四辺 / 左右フチなし印刷の適正を表します（ロール紙は四辺、単表紙は左右）。 ○：「フチなし印刷」推奨用紙 △：「フチなし印刷」可能用紙* ×：「フチなし印刷」不可用紙  * フチなし印刷を設定して印刷することは可能ですが、印刷品質が低下したり用紙の伸縮によりフチができてしまう場合があります。また、一般の市販用紙の場合も、フチなし印刷できないサイズがありますのでご注意ください。
用紙厚さ	用紙 1 枚の厚さです。
紙管サイズ	ロール紙の紙管サイズを記載しています。
ICC プロファイル	各用紙に対応した ICC プロファイルの名称です。プリンタドライバやアプリケーションソフトで使用するプロファイル名として表示されます。プロファイルのファイル名と表示名称は、通常同じものが使用されます。フォトブラックインクとマットブラックインクの両方を使用できる用紙にはそれぞれのプロファイルを記述してあります。
ドライバの[用紙種類]	プリンタドライバで設定する [用紙種類] を表します。使用する用紙と、[用紙種類] の設定を合わせないと高品質な印刷結果は得られません。
オートカット	オートカットの可否を表します。 ○：オートカット可能 ×：オートカットできません。市販のカッターなどでカットしてください。

# ロール紙

名称	サイズ		フチなし印刷	用紙厚さ	紙管サイズ
プロフェッショナルフォト ペーパー<厚手光沢>	406mm	16 インチ	○	0.27 mm	3 インチ
	610mm	24 インチ			
	914mm *	36 インチ *			
	1118mm *	44 インチ *			
プロフェッショナルフォト ペーパー<厚手半光沢>	406mm	16 インチ	○	0.27 mm	3 インチ
	610mm	24 インチ			
	914mm *	36 インチ *			
	1118mm *	44 インチ *			
プロフェッショナルフォト ペーパー<厚手絹目>	254mm	10 インチ	○	0.27 mm	3 インチ
	406mm	16 インチ			
	610mm	24 インチ			
	914mm *	36 インチ *			
	1118mm *	44 インチ *			
プロフェッショナルフォト ペーパー<厚手微光沢>	406mm	16 インチ	○	0.27 mm	3 インチ
	610mm	24 インチ			
	914mm *	36 インチ *			
	1118mm *	44 インチ *			
プロフェッショナルフォト ペーパー<薄手光沢>	420mm (A2)		×	0.18 mm	2 インチ
	610mm	24 インチ	○		
	914mm *	36 インチ *			
	1118mm *	44 インチ *			
プロフェッショナルフォト ペーパー<薄手半光沢>	420mm (A2)		×	0.18 mm	2 インチ
	610mm	24 インチ	○		
	914mm *	36 インチ *			
	1118mm *	44 インチ *			
MC 厚手マット紙ロール	610mm	24 インチ	○	0.21 mm	2 インチ
	914mm *	36 インチ *			
	1118mm *	44 インチ *			
PX/MC プレミアムマット紙 ロール	432mm	17 インチ	△	0.25 mm	3 インチ
	610mm	24 インチ			
	914mm *	36 インチ *			
	1118mm *	44 インチ *			
PX マット紙ロール <薄手>	420mm (A2)		×	0.14 mm	2 インチ
	515mm (B2)		○		
	594mm (A1)				
	728mm (B1) *				

\* PX-H8000 は非対応

ICC プロファイル		ドライバの【用紙種類】		オート カット
フォトブラック	マットブラック			
PX-H10000_H8000 Pro Photo250(G).icc	—	フォトペーパー	EPSON プロフェッショナルフォト ＜厚手 光沢＞	○
PX-H10000_H8000 Pro Photo250(SG).icc	—	フォトペーパー	EPSON プロフェッショナルフォト ＜厚手 半光沢＞	○
PX-H10000_H8000 Pro Photo260(L).icc	—	フォトペーパー	EPSON プロフェッショナルフォト ＜厚手 絹目＞	○
PX-H10000_H8000 Pro Photo260(SM).icc	—	フォトペーパー	EPSON プロフェッショナルフォト ＜厚手 微光沢＞	○
PX-H10000_H8000 Pro Photo170(G).icc	—	フォトペーパー	EPSON プロフェッショナルフォト ＜薄手 光沢＞	○
PX-H10000_H8000 Pro Photo170(SG).icc	—	フォトペーパー	EPSON プロフェッショナルフォト ＜薄手 半光沢＞	○
—	PX-H10000_H8000 MC Matte.icc	マットペーパー	MC 厚手マット紙	○
PX-H10000_H8000 PXMC Matte_PK.icc	PX-H10000_H8000 PXMC Matte_MK.icc	マットペーパー	PX/MC プレミアムマット 紙	○
—	PX-H10000_H8000 PX Matte.icc	マットペーパー	PX マット紙＜薄手＞	○

名称	サイズ		フチなし印刷	用紙厚さ	紙管サイズ
普通紙ロール	610mm	24 インチ	△	0.13 mm	2 インチ
	914mm *	36 インチ *			
	1118mm *	44 インチ *			
PX 上質普通紙ロール	420mm (A2)		×	0.125 mm	2 インチ
プロフェッショナル ブルーフィングペーパー	330mm	13 インチ	△	0.20 mm	3 インチ
	432mm	17 インチ			
	610mm	24 インチ			
	914mm *	36 インチ *			
	1118mm *	44 インチ *			
MC 画材用紙ロール	610mm	24 インチ	△	0.29 mm	3 インチ
	914mm *	36 インチ *			
	1118mm *	44 インチ *			
Textured Fine Art Paper	432mm	17 インチ	△	0.37 mm	3 インチ
	610mm	24 インチ			
	1118mm *	44 インチ *			
光沢フィルム 2 ロール	610mm	24 インチ	△	0.135 mm	2 インチ
	914mm *	36 インチ *			
	1118mm *	44 インチ *			
MC/PM クロスロール ＜防炎＞	610mm	24 インチ	△	0.28 mm	2 インチ
	1118mm *	44 インチ *			
MC マット合成紙 2 ロール	432mm	17 インチ	△	0.12 mm	2 インチ
	610mm	24 インチ			
	914mm *	36 インチ *			
	1118mm *	44 インチ *			
MC マット合成紙 2 ロール ＜のり付＞	610mm	24 インチ	△	0.17 mm	2 インチ
	914mm *	36 インチ *			
	1118mm *	44 インチ *			

\* PX-H8000 は非対応

ICC プロファイル		ドライバの [用紙種類]		オート カット
フォトブラック	マットブラック			
PX-H10000_H8000 Standard.icc		普通紙	普通紙	○
PX-H10000_H8000 Standard.icc		普通紙	普通紙	○
PX-H10000_H8000 Pro_Proofing(SM).icc	—	ブルーフィングペーパー	EPSON プロフェッショナル ブルーフィング	○
PX-H10000_H8000 Watercolor_PK.icc	PX-H10000_H8000 Watercolor_MK.icc	ファインアートペーパー	EPSON 画材用紙 / 顔料	○
PX-H10000_H8000 TXFA Cotton_PK.icc	PX-H10000_H8000 TXFA Cotton_MK.icc	ファインアートペーパー	Textured Fine Art Paper	○
PX-H10000_H8000 Glossy Film2.icc	—	その他	光沢フィルム 2	○
—	PX-H10000_H8000 MCPM Cloth.icc	その他	MC/PM クロス ＜防炎＞	○
—	PX-H10000_H8000 MC Syn2.icc	その他	マット 合成紙 2	○
—	PX-H10000_H8000 MC Syn2(Adhv).icc	その他	マット 合成紙 2 ＜のり付き＞	○

# 単票紙

名称	サイズ	フチなし 印刷	用紙厚さ	ICC プロファイル		ドライバの [用紙種類]	
				フォトブラック	マット ブラック		
写真用紙<光沢>	A3+	△	0.27mm	PX-H10000_H8000 Photo Paper(G).icc	—	フォトペーパー	EPSON 写真用紙
	A2	×					
写真用紙<絹目調>	A3+	△	0.27mm	PX-H10000_H8000 Photo Paper(SG).icc	—	フォトペーパー	EPSON 写真用紙<絹目調>
	A2	×					
フォトマット紙 / 顔料専用	A3+	△	0.26mm	PX-H10000_H8000 Photo Matte_PK.icc	PX-H10000_H8000 Photo Matte_MK.icc	マットペーパー	EPSON フォトマット紙 / 顔料
	A2	×					
スーパーファイン紙	A3+	△	0.13mm	—	PX-H10000_H8000 Super Fine Paper.icc	マットペーパー	EPSON スーパーファイン紙
両面上質普通紙	A4	×	0.13mm	PX-H10000_H8000 Standard.icc		普通紙	普通紙
	A3						
画材用紙 / 顔料専用	A3+	△	0.29mm	PX-H10000_H8000 Watercolor_PK.icc	PX-H10000_H8000 Watercolor_MK.icc	ファインアートペーパー	EPSON 画材用紙 / 顔料
UltraSmooth Fine Art Paper	A3+	△	0.46mm	PX-H10000_H8000 USmoothFine Art_PK.icc	PX-H10000_H8000 USmoothFine Art_MK.icc	ファインアートペーパー	UltraSmooth Fine Art Paper
	A2	×					
Velvet Fine Art Paper	A3+	△	0.48mm	PX-H10000_H8000 Velvet Fine Art_PK.icc	PX-H10000_H8000 Velvet Fine Art_MK.icc	ファインアートペーパー	Velvet Fine Art Paper
	A2	×					
PX/MC プレミアムマットボード紙	B2	△	1.3mm	PX-H10000_H8000 PXMC Matte B_PK.icc	PX-H10000_H8000 PXMC Matte B_MK.icc	その他	PX/MC プレミアムマットボード紙
	B1						
PX マット紙<薄手>	A2	×	0.13mm	—	PX-H10000_H8000 PX Matte.icc	マットペーパー	PX マット紙<薄手>